

PROMA balkonginglasning

SKÖTSELANVISNING

För att bevara produktens funktion och utseende på bästa möjliga sätt så bör ett visst underhåll utföras några gånger per år.

1. Rengöring av glas

Glaset putsas på samma sätt som andra fönster med lämpligt fönsterputsmedel eller bara varmt vatten. Starka rengöringsmedel får inte användas då de kan skada gummilisterna.

2. Rengöring av aluminiumprofiler och plastdetaljer.

Det är inga speciella rengöringsbehov när det gäller aluminiumprofilerna, men för att bibehålla färg och glans så rekommenderar vi att man även tvättar av profilerna samtidigt som glaset putsas. Detta görs lämpligen bara med varmt vatten och ev. något svagt rengöringsmedel. Starka rengöringsmedel kan skada lackeringen, liksom tvättsvampar med slipmedel.

3. Behandling med silikonspray.

I den nedre aluminiumprofilen där glasets glidklossar går, är det behov av rengöring. Profilen bör dammsugas och rengöras med en liten borste, så att skräp och smutspartiklar försvinner. Sedan sprayas profilen invändigt med silikonspray så att glaset glider optimalt.

Dessutom bör alla plastdetaljer som sitter på glaset behandlas med silikonspray. Vid varje öppningslucka sitter det i ovanprofilen en gångjärnslåsning av plast som också ska behandlas med silikonspray.

Behandlingen med silikonspray är viktig för att glaset ska gå lätt att skjuta och för att upprätthålla den generella användarvänligheten.

Denna behandling ska utföras minst 2 gånger per år.

Viktigt vid öppning av inglasning

- Läs först överlämnad brukaranvisning noga.
- Vid öppning av 2:a luckan är det viktigt att köra luckan emot den tidigare öppnade luckan med bestämdhet och sedan trycka med handen mot glaskanten ovanför mitten och hålla emot luckan när den öppnas.
- Gångjärnsmekanismen i luckan ovankant som medger att luckan kan öppnas, består av ett antal detaljer i kompositmaterial. Om luckan inte står i rätt läge när den öppnas, kan gångjärnsmekanismen brytas sönder och sedan fungerar inte inglasningen.
- Om det tar emot vid öppning så avbryt och tryck luckan mot den tidigare öppnade och försök igen.
- Ovanstående beskrivning gäller vid öppning av alla luckor förutom den första.
- Vid stängning håll handen mot glaskanten ovanför mitten och tryck tills luckan är i rätt läge för att skjutas åt sidan.